

## AED 及び電極パッドの適正使用について

AED モード切り替えスイッチ及び電極パッドの名称が、従来の「小児用パッド」「小児用モード」から「未就学児用パッド」「未就学児用モード」へ、「成人用パッド」が「小学生～大人用パッド」「小学生～大人用モード」に変更されました。

小学校入学前の子供(乳児や幼児)は、未就学児用パッドや未就学児用モードへ切り替えて使用してください。

AED の機種により、小学生～大人用(従来の成人用)と未就学児用の2種類のパッドが入っている場合がありますが、イラストを見れば区別できます。

未就学児用パッドが入っていない場合は、小学生～大人用パッドを使用してください。

### 未就学児用パッド



### モード切替スイッチ



※「救急部屋」の「応急手当」:「心肺蘇生法」の内容を変更していますので、ご覧ください。